

ひょうじ 取りあつかい表示

家庭での洗たく



洗たく機で洗ってよい
洗たく温度は40℃以下



洗たく機で「弱く」
洗ってよい
洗たく温度は40℃以下



洗たく機で「非常に弱く」
洗ってよい
洗たく温度は40℃以下



洗たく機で「非常に弱く」
洗ってよい
洗たく温度は30℃以下



手洗いをする
(洗たく機は使用しない)
洗たく温度は40℃以下



家庭での洗たくは
できない

ひょうはく 漂白



すべての漂白剤で
漂白できる



酸素系の漂白剤で
漂白できる



漂白はできない

漂白とは
漂白剤を使って、
シミや汚れを分解
して落とすこと。

かんそう tumble 乾燥



tumble 乾燥ができる
温度は80℃以下



tumble 乾燥ができる
温度は60℃以下



tumble 乾燥は
できない

tumble 乾燥とは
乾燥機で洗たく物を
回転させながら温風
で乾燥すること。

かんそう 自然乾燥

日なた

日かげ



つり干しがよい

脱水後、ハンガーにかけるか、
小物干しなどにつるして干します



ぬれつり干しがよい

脱水せず、ハンガーにかけるか、
小物干しなどにつるして干します



平干しがよい

脱水後、平らな場所に
広げて干します



ぬれ平干しがよい

脱水せず、平らな場所に
広げて干します

アイロンかけ



アイロンは200℃
以下の温度でかける



アイロンは150℃
以下の温度でかける



アイロンは110℃
以下の温度でかける



アイロンかけは
できない

クリーニング



すべての溶剤で
ドライクリーニング
ができる



石油系の溶剤で
ドライクリーニング
ができる



ドライクリーニング
はできない



ウエットクリーニング
ができる



ウエットクリーニング
はできない

ドライクリーニングとは
水の代わりに溶剤を使って
汚れを落とす洗たく方法です。

ウエットクリーニングとは
クリーニング店が水洗いから
仕上げまでをする洗たく方法です。